



stossdämpfer-ringe,
gehören auf die achse zwischen rad und gestell
(nicht bei allen modellen vorhanden)



schutz-kappen auf den achsen-enden, werden später
für die funktion von james nicht mehr benötigt.

james aufbauen

1. auspacken, schutzkappen von der achse entfernen (wenn nötig mit feuchtem frottiertuch umfassen und kräftig drehartig abziehen), gestell aufklappen (rücken und boden), bei chrome19 den fixierbügel von oben mit beiden händen kräftig nach unten drücken, bis er die querstange ganz umfasst, bei royal den plastikbügel gerade nach unten schieben.
2. räder auf die achse stecken bis sie einrasten bzw. die klemmfeder greift und das rad sicher und fest auf der achse sitzt (geht bei chrome19 manchmal etwas schwer).
3. james-box auffalten, beide enden des vorderen losen drahtbügels seitlich in die runden öffnungen in der bodenplatte stecken.
4. bodenplatte nach vorne hinunterklappen und hinunterdrücken.
5. den oberen rand des drahtbügels unter den vorderen oberen rand der box klemmen. (zu diesem zweck am besten die senkrechten teile des drahtbügels leicht nach innen biegen, bis der bügel unter dem boxenrand eingeführt ist).
6. die beiden querverstrebungen in den oberen ecken der box zwischen den drahtbügeln einsetzen (dort, wo die bügel eine stufe nach unten bilden), bis die plastikköpfchen einrasten und die box dadurch stabil gespannt wird.
7. mit den seitlichen klettverschlüssen die streben fixieren.
8. fertig montierte james-box mit dem rückenteil über den handlauf des gestells stülpen und hinunterschieben.... **fertig! und nun gute fahrt mit james - dem kultigen einkaufsbutler!**